

Artikelnummer: M132064

Quietsche-Ente Seemann

Segel hissen und volle Kraft voraus mit Ihrer Badeeente im Matrosen Outfit

Die Quietscheente Seemann ist nicht nur ein niedliches Badezimmeraccessoire, sondern auch ein individuell gestaltbares Werbemittel, das auf Brust und Bürzel mit Ihrem Brand oder Slogan veredelt werden kann. Mit ihrem charmanten Matrosenanzug, dem Exerzierkragen und der passenden Bordmütze bringt diese quietschvergnügte Ente maritimes Flair in Ihr Badezimmer. Die liebevollen Details machen den schnabeligen Kameraden zu einem echten Blickfang und einem originellen Geschenk für Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeiter. Stechen Sie mit Ihrer Botschaft in See und lassen Sie die Quietsche- Ente Seemann Ihr Unternehmen auf charmante Weise repräsentieren.



Artikeldetails

Farbe	weiß
Größe	one size
Länge	8.00 cm
Breite	8.00 cm
Höhe	8.00 cm
Material	PVC
Gewicht	47 g
Herkunftsland	Volksrepublik China
Zolltarifnummer	95030049900
VPE	100 Stück

Werbeanbringung

Druckverfahren:

Tampondruck (TP)

Hinweis: Je nach Anbringposition stehen ein oder mehrere Druckverfahren zur Auswahl.

Veredelungsmöglichkeiten/Anbringpositionen



- Position**
- Ente Vorderseite
- Form**
- Rechteck
- Maße**
- Höhe: 10mm
 - Breite: 20mm



- Position**
- Ente Utensil
- Form**
- Rechteck
- Maße**
- Höhe: 15mm
 - Breite: 20mm



Kombinationsmöglichkeiten:

Dieser Artikel lässt sich zusätzlich mit einem anderem Produkt kombinieren - fragen Sie uns gerne nach den Möglichkeiten.

Produkteigenschaften



Risikoanalyse

Für dieses Produkt wurde eine Risikoanalyse durchgeführt.



Bedingte Schwimmeigenschaften

Diese Enten verfügen über bedingte Schwimmeigenschaften und können aufgrund ihrer Form unter Umständen kippen. Enten mit einer Quietschfunktion können durch ein optionales Renngewicht stabilisiert werden.



Hersteller

mbw Vertriebsges. mbH, Westerfeld 3, D - 24997
Wanderup, info@mbw.sh



Quietschfunktion

Erzeugt beim Zusammendrücken ein quietschendes Geräusch.



Reinigung Badeenten

Sollte Badewasser in die Quietsche-Ente gelangen, empfehlen wir die Ente nach Gebrauch mehrfach mit klarem Wasser zu spülen. Durch festes Zusammendrücken des Entenkörpers kann das Wasser entweichen.



EN 71